

## Schéma zapojení pro vozidlo LO2501

A	vestavěný světlomet žárovka žárovka	C	houkačka
A1	vestavěné poziční světlo žárovka	C1	dvouhlasná houkačka
A2	signalizace směru signalizace brzdění osvětlení poz. značky 2 žárovky 1 žárovka 2 žárovky	C2	signální relé
A3	signalizace směru signalizace brzdění 2 žárovky 1 žárovka	D	motor stěračů
A4	vnitřní svítlna 2 žárovky	E	startér
A5	kontrolka dálkových světel žárovka	F	baterie
A6	kontrolka nabíjení žárovka	G	dynamo
A7	kontrolka signalizace směru vozu žárovka	G1	regulátor
A8	kontrolka signalizace směru přívěsu žárovka	H	4 svíčky
A9	hledací reflektor	H1	rozdělovač
A10	vnitřní svítlna nástavby	H2	indukční cívka
A11	zpětné světlo	H3	vedení s odrušovačem
B	spínací skříňka	K	palivoměr
B1	přepínač signalizace směru jízdy	K1	čidlo
B2	nožní spínač světel	L	tachometr
B3	spínač parkovacích světel	M	dálkový teploměr
B4	spínač potkávacích světel	N	tlakoměr oleje s žárovkou
B5	spínač hledacího reflektoru	O	rádio
B6	spínač vnitřního osvětlení	P	elektrický omývač okna
B7	spínač osvětlení nástavby		
B8	spínač osvětlení přístrojů palubní desky		
B9	spínač levého stěrače		
B10	spínač pravého stěrače		
B11	přerušovač směrových světel		
B12	tlačkový spínač signalizace brzd		
B13	odpojovač baterie		
B14	pojistková skříň		
B15	pojistková skříň		
B16	svorka		
B17	spojka vodičů		
B18	spojka vodičů		
B19	spojka vodičů		
B20	zásuvka		
B21	zásuvka 7 kolíků		
B22	tlačítko		
B23	světelné tlačítko		
B24	spojka vodičů		